

FIG. 1

FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5A




FIG. 5B




FIG. 6




FIG. 7

FILE (F) ARRANGE (A) VIEW (V) HELP (H)

301a 301b 301c 301d

1.SELECT SHEET 2.SELECT MOVING IMAGE 3.SET RANGE 4.PRINT AND STORE

PRINTER: Printer 001 ~310

CARTRIDGE: PHOTO ~311

SHEET A4 SIZE GROSS SHEET ~312



FIG. 8




FIG. 9A




FIG. 9B




FIG. 10A




FIG. 10B




FIG. 11





FIG. 12









FIG. 14A




FIG. 14B




FIG. 15

